



出来形管理基準

(単位：mm)

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 測定項目 | 規格値 | 測定基準 | 測定箇所 | 摘要 | |
|----|-----|-------|---------------------|---|----|-----------------|---------------------------|---------------------------------|---|---|--|
| 15 | 治山 | 5 | 森 | 林整備工 | 苗木 | 樹高 根元径 本数 | -50 -2 -1% | 樹高、根元径の検査は、 植栽木1,000本に1本とする。 | | | |
| | | | | | | 地拵え | 雑草木の刈り高 | +50 | 刈り払い後の萌芽成長は含まないものとする。 | 雑草木の刈り高の測定は、5haまでは3箇所以下5haを越える毎に1箇所とする。 (標準地は1m ² 程度とする。) | |
| | | | | | | 植え付け | 活着率 本数 枯死本数 植栽本数 | -10% -5% | ヒノキの葉の表裏の植栽間違いは全て 植え替える。 | 植え付け本数の測定は、5haまでは3箇所以下5haを越える毎に1箇所とする。 (標準地は10m×10mとする。但し急峻地等で標準地の設定が困難な場合は、同等の面積を以てこれに替える。) | |
| | | | | | | 下刈り | 雑草木の刈り高 | +50 | 刈り払い後の萌芽成長は含まないものとする。 | 雑草木の刈り高の測定は、5haまでは3箇所、以下5haを越える毎に1箇所とする。 (標準地は1m ² 程度とする。) | |
| | | | | | | 枝落とし | 打ち上げ高さ 打ち幅 枝落とし本数 | -100 -100 -5% | 打ち上げ高及び打ち幅の測定は1,000 本当たり2本とする | 枝落とし本数の測定は、5haまでは3箇所以下5haを越える毎に1箇所とする。 (標準地は10m×10mとする。但し急峻地等で標準地の設定が困難な場合は、同等の面積を以てこれに替える。) | |
| | | | | | | 本数調整伐 | 調整率 | -5ポイント | 設計調整率の-5ポイント | 調整率の測定は、5haまでは3箇所、以下5haを越える毎に1箇所とする。 (標準地は10m×10mとする。但し急峻地等で標準地の設定が困難な場合は、同等の面積を以てこれに替える。) |  |
| | | | | | | | (枝落としと同時施工の場合) | ±5ポイント | 枝落としとの同時施工の場合は設計調整率の±5ポイントとする | | |
| | | | | | | | 切り高(株高) | +100 | 切り高(株高)の測定は調整本数が 1,000本以下2株 1,000~10,000本5株 10,000本以上は伐倒本数の0.05% | | |
| | | | | | | 林内歩道 | 測点間延長 | -0.5% | 測点間の距離 | 測点数の10% | |
| | | | | | | | 幅員 | -50 | | 延長100mにつき1箇所 | |
| 柵工 | 高さh | ±75 | 高さは50m1箇所 延長は全箇所 |  | | | | | | | |
| | 延長L | -1.5% | | | | | | | | | |